

GUIA RAPIDA AZBOX HD ELITE

Botón mando nº 18 –HOME (ACCESO A TODAS LAS FUNCIONES Y CONFIGURACIONES DEL RECEPTOR)

Pulsando en el mando a distancia la tecla HOME , saldrá en pantalla las pestañas correspondientes a las funciones que realiza el Receptor

- TV (acceso a los canales de Television)
 - You Tube (acceso directo a la pagina YOU TUBE)
 - Plug-ins
 - Video (acceso a los archivos de video)
 - Musica(acceso a los archivos de música)
 - Fotografia(acceso a los archivos de fotos)
 - Gestor de archivos (acceso al gestor de los archivos guardados en el receptor , y a los periféricos instalados en el mismo como discos duros externos , memorias usb , etc)
 - Noticias RSS (acceso a paginas de prensa , etc)
 - Navegador (acceso al navegador WEB)
 - Configuración (acceso a los parámetros de configuración del receptor)
1. Información del sistema (versión firmware ,IP , estado de Internet , actualización de software , etc)
 2. Idioma , uso horario
 3. Temporizador
 4. Internet
 5. Almacenamiento
 6. Audio/video
 7. Canales TV (Configuración de Antena , Escaneo ,Escaneo de TP, Búsqueda Avanzada ,etc)
 8. Control Paternal
 9. Configuraciones de fabrica
 10. GOGO-list

TODAS LAS FUNCIONES DE CONFIGURACION DEL RECEPTOR SE REALIZAN A TRAVES DEL MANDO A DISTANCIA .
SU INTERFAZ ES SENCILLA Y FACIL DE USAR

